ビーバーSAW170･170Eの『取扱説明書』変更のお知らせ

使用方法に変更がありましたので、ここにその変更内容を記載いたします。
本取扱説明書のP.19**「3. 刃の取付と交換」**

３－１取外し方

①保護カバー固定ねじを外します。
（付属の六角棒スパナ5mmを使用）



３－２取付け方

⑤保護カバーの穴を本体の突起部に合わせながら、保護カバー固定ネジを締めます。
（付属の六角棒スパナ5mmを使用）